



## Sådan lokaliserer du en utæthed i dit vandsystem


---

### 1. Start med at afgrænse lækagen

Hvis du kan se en synlig utæthed, kan du afgrænse problemet ved at lukke for hanen til den forbrugsgenstand, som mistænkes for at lække.

*Eksempel: Hvis toilettet løber, lukker du for vandtilførslen til toilettet.*

Gå derefter tilbage til din vandmåler og se, om den står stille.

-  Hvis vandmåleren stadig registrerer forbrug, er det ikke kun toilettet, der er årsagen – der er sandsynligvis en anden utæthed i systemet.
- 

### 2. Test om toilettet løber

En enkel måde at teste dit toilet på er ved at lægge et stykke toiletpapir bagerst i kummen. Små lækager kan være svære at se med det blotte øje.




-  Bliver papiret vådt, løber toilettet og bør udbedres.
- 

### 3. Tjek sikkerhedsventilen

Sikkerhedsventilen kan med tiden blive utæt. Den sidder typisk ved din varmtvandsbeholder eller varmeveksler i teknikskabet.

Da den ofte er ført direkte til et afløb, kan den lække uden, at du opdager det.

#### Sådan gør du:

-  Træk afløbsslangen op af afløbet.
  -  En sikkerhedsventil må gerne dryppe lidt, når varmtvandsbeholderen varmer vandet op.
  -  Stopper den ikke med at løbe, bør ventilen udskiftes.
-



#### 4. Afgræns ved hjælp af kuglehaner

Har du kuglehaner foran fordeler røret i teknikrummet, kan du hurtigt indkredse, hvor utætheden opstår.

##### Gør sådan:

- Luk for kuglehanen til **koldt vandssiden** eller **varmt vandssiden**
- Gå derefter til vandmåleren og se, om forbruget stopper.

✓ **Stopper måleren**, ligger utætheden på den side, du har lukket for.

✗ **Registrerer måleren stadig forbrug**, er problemet på den modsatte side.

---

#### 5. Når du har konstateret en lækage eller et skjult rørbrud

Når du har mistanke om en skjult skade, bør du gøre følgende:

##### **Få systemet trykprøvet af en autoriseret VVS-installatør**

VVS'eren tester din installation for at bekræfte, om der faktisk er et tryktab – altså en utæthed i systemet.

##### **Kontakt derefter dit forsikrings selskab**

Når VVS'eren har dokumenteret tryktab, skal du kontakte dit forsikrings selskab for at sikre, at skaden er dækket.

VVS'eren sender sin dokumentation videre til forsikrings selskabet (målinger, billeder og rapport).

##### **Lækagesporing**

VVS'eren kan ikke altid finde den præcise placering af rørbruddet. Efter forsikringen har godkendt skaden, bestiller vvs firmaet typisk en professionel lækagesporing.

Her bliver der tilført sporingsgas til installationen, så teknikeren kan lokalisere utætheden mere præcist.