

Vejledning til montering af vandmåler

Denne vejledning beskriver, hvordan en vandmåler skal installeres korrekt. Den er henvendt til både bygherre og installatør, så alle krav og forventninger er tydelige fra start.

♦ 1. Generelle krav

- **Alt arbejde med tilslutning til hovedforsyningsledningen skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.**
- **Vandmåleren er Børkop Vandværks ejendom** og må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden skriftlig tilladelse.
- Installationen skal overholde følgende gældende regler og standarder:
 - Bygningsreglementet §§ 403–419
 - DS 439 – Norm for vandinstallationer
 - Vandværkets egne tekniske bestemmelser

♦ 2. Vandmåleren – det skal du vide

- **Børkop Vandværk ønsker ikke, at der monteres vandmålerbeslag.**
- Vi leverer og monterer **Q3 2,5 m³** vandmålere med en **kontrollerbar kontraventil** placeret **efter** måleren.
 - Det betyder, at du **ikke** selv skal montere en kategori-2 kontraventil.
- **Før vandmåleren udleveres**, skal du udfylde en formular på vores hjemmeside, så vi kender placeringen.
- Alle vores vandmålere har **fjernaflæsning** og aflæses **én gang i kvartalet**.

Målertype (Q3)	Indbygningslængde	Tilslutningsgevind	Leveres med kontraventil
Q3 2,5	190 mm	1"	Ja
Q3 6,3	260 mm	1¼"	Nej
Q3 10	300 mm	2"	Nej

◆ 3. Specifikke krav til installationen

Placering	Vandmåleren skal placeres lige efter jordledningens indføring i bygningen.
Beskyttelse	Måleren skal beskyttes mod frost, varme, slag og korrosion.
Tilgængelighed	Måleren skal være let at aflæse og udskifte.
Afspærringsventiler	Der skal være en ventil på hver side af måleren , og de skal være nemt tilgængelige.
Kontraventil	Hvis vandmåleren er større end QN 2,5 , skal der monteres en kontraventil efter måleren.
Ingen afgrening før måler	Der må ikke være slanger, propper, udtag eller andre afgreninger før vandmåleren.

◆ 4. Har du spørgsmål?

- Ved tvivl eller særlige forhold – **kontakt os gerne for vejledning.**
- Husk: **Installation må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.**